## Замена АК-РС 351 на Р-КП 301 💦 РИДАН

### Двух компрессорная централь с плавным регулированием вентиляторов конденсатора

#### Оглавление

1 Подключение	2
1.1 Оборудование	2
1.1.1 Контроллеры	2
1.2 Оборудование	2
1.2.1 Дополнительное оборудование, которое может понадобится	3
1.3 Нижняя плата	4
1.3.1 Нижняя плата АК-РС351 верх	4
1.3.2 Нижняя плата AK-PC351 низ	4
1.3.3 Верхняя плата АК-РС351 верх	5
1.3.4 Верхняя плата АК-РС351 низ	6
2 Настройка	8
2.1 Включите контроллер	8
2.2 Зайдите в меню	8
2.3 Выберите стандартную конфигурацию	8
2.3.1 Готовые применения	8
2.3.2 Пример расшифровки обозначения приложения:	9
2.4 Настройка дополнительных входов/выходов (по необходимости)	9
2.4.1 Подключите вход главного выключателя	9
2.4.1.1 Включите «внешний главный выключатель»	9
2.4.1.2 Задайте вход для «внешнего главного выключателя»	9
2.4.2 Поменяйте тип датчика для компрессора Digital Scroll если на установке у вас	
используется датчик Pt1000	9
2.5 При необходимости перейдите на давление, как единицы управления (по	
необходимости)	9
2.6 Задайте сетевой адрес	.10
2.7 Запустите установку	.10

### 1 Подключение

#### 1.1 Оборудование

#### 1.1.1 Контроллеры



Фигура 1: Внешний вид и разъёмы АК-РС351



## 1.2.1 Дополнительное оборудование, которое может понадобится

Оборудование	Вид	Код	Зачем нужно
Блок питания 24В постоянного тока	N   N <td><u>080G5403R</u></td> <td>Если в щите с контроллером АК-РС 351 используется Трансформатор 24В переменного тока, требуется его заменить</td>	<u>080G5403R</u>	Если в щите с контроллером АК-РС 351 используется Трансформатор 24В переменного тока, требуется его заменить
Расширительный блок Р-РМ107 6 твердотельных реле	соторийски и и и и соторийски и и и и С С РИДАН В С РИДАН F 1 2 3 4 5 6 7 8 С С С С С С С С С С С С С С С С С С С	<u>080G0290R</u>	Для Управлением разгрузочным клапаном компрессора Digital Scroll
Адаптер Р-АКП 301		<u>191U0311R</u>	Для подключения Контроллера к Блоку Мониторинга Danfoss
Твердотельное реле стороннего производителя			Для Управлением разгрузочным клапаном компрессора Digital Scroll, если не получилось применить P-PM107

#### 1.3 Нижняя плата

	AK-PC351		Р-КП301	
Компрессор 1 запуск	DO1		DO1	1
				2
Компрессор 2 запуск	DO2		DO2	3
				4
ЧП старт/стоп	DO3		DO3	5
Вентилятор1 (если есть)				6
	DO4		DO4	7
				8
	DO5		DO5	9
				10

#### 1.3.1 Нижняя плата АК-РС351 верх



Фигура 3: Нижняя плата верх АК-РС351

#### 1.3.2 Нижняя плата АК-РС351 низ

Внимание Если в щите с контроллером AK-PC 351 используется Трансформатор 24В переменного тока, требуется его заменить Бок питания Постоянного ток!

Описание	AK-PC351		Р-КП301	
	Подпись	Значок	Подпись	Номер клеммы
Питание 24В -	Ν	Ν	24B -	-
Питание 24В +	L	L	24B +	+
Твердотельное реле для клапана Digital Scroll	DO6		D09	29
Твердотельное реле для клапана Digital Scroll	DO6		СОМ	C3



Фигура 4: Нижняя плата низ АК-РС351



Фигура 5: Схема подключения клапана компрессора Digital Scroll через расширительный модуль



Фигура 6: Использование стороннего твердотельного реле

#### 1.3.3 Верхняя плата АК-РС351 верх



Фигура 7: Верхняя плата АК-РС351 верх

Описание	AK-PC351		Р-КП301	
	Подпись	Значок	Подпись	Номер клеммы
Питание датчиков	5Vd.c.	5Vd.c.		31
Заземление датчиков	GND	GND		
Общий датчика давления кипения	COM	COM	СОМ	C1
Вход датчика давления кипения	Po/S4	Po/S4	AI1	11
Общий датчика давления кипения	COM	COM	СОМ	C1
Вход датчика давления конденсации	Pc/S7	Pc/S7	AI3	13
Общий датчика давления конденсации	COM	COM	СОМ	C1
Общий Входов защиты	COM	COM	СОМ	C1
Вход защиты Компрессор1	DI1		DI4	17
Вход защиты Компрессор2	DI2	2	DI5	18
Общий Цифровых Входов	COM	COM	СОМ	C1
Защита Вентилятора	DI5	$\gg$	DI6	19
Вход Главного выключателя	DI6	On/Off	DI8	21
DI7	DI7	DI7	DI9	22
DI8	DI8	DI8	DI7	20

### 1.3.4 Верхняя плата АК-РС351 низ



Фигура 8: Верхняя плата АК-РС351 низ

Описание	AK-PC351		Р-КП301		примечание
	Подпись	Значок	Подпись	Номер клеммы	
Датчик наружного воздуха	Sc3	Sc3	AI4	23	
Общий датчика наружного воздуха	СОМ	СОМ	СОМ	C2	
Датчик температуры нагнетания	Sd	Po/S4	AI5	24	Если используется Лидерный компрессор Digital Scroll
Общий Аналоговых выходов	СОМ	COM	СОМ	C2	
Аналоговый выход на частотник компрессора	AO1	$\bigcirc$	AO1	33	Если используется Лидерный компрессор с частотным преобразователем
Аналоговый выход на частотник Вентиляторов	AO2	$(\times$	AO3	35	
Модбас GND	GND	GND			
Модбас А	A+	A+	A1		
Модбас В	B-	B-	B1		



Фигура 9: Подключение Контроллера Р-КП301 к блокам мониторинга AK-SM800

## 2 Настройка

#### 2.1 Включите контроллер.

После загрузки Вы увидите





2.3 Выберите стандартную конфигурацию

Меню → Тип установки → Тип приложения

2.3.1	Готовые применения
-------	--------------------

Название в меню	Описание	Что будет настроено сразу		
+2КЦ+1ВС	Средний холод, Два Компрессора из них лидерный Dlgital Scroll, вентиляторы с плавным (частотным регульрованием)	<ol> <li>Защита компрессоров</li> <li>Защита вентиляторов общая</li> <li>Защита компрессора DS по температуре нагнетания датчик NTC 86K.</li> <li>Старт ЧП по DO</li> <li>Датчик уровня на Доп аварии 1.</li> </ol>		
+2KC+1BC	Средний холод, Два Компрессора из них лидерный с Частотным преобразователем, вентиляторы с плавным (частотным регульрованием)	<ol> <li>Защита компрессоров</li> <li>Защита вентиляторов общая</li> <li>Старт ЧП по DO</li> <li>Датчик уровня на Доп аварии 1.</li> </ol>		
+2KO+1BC	Средний холод, Два Компрессора, вентиляторы с плавным (частотным регульрованием)	<ol> <li>Защита компрессоров</li> <li>Защита вентиляторов общая</li> <li>Старт ЧП по DO</li> <li>Датчик уровня на Доп аварии 1.</li> </ol>		

#### 2.3.2 Пример расшифровки обозначения приложения:

+2KO+1BC

+ - настройки управления и защиты для среднетемпературной централи (- - для низкотемпературной, Т — для чиллера).

2К — 2 компрессора. О — одиночный компрессор (С — компрессор с ПЧ, Ц — цифровой спиральный компрессор, Р — компрессор с разгрузчиками)

1В — 1 группа вентиляторов конденсатора. С — вентилятор с ПЧ (Ш — шаговое управление вентиляторами).

# 2.4 Настройка дополнительных входов/выходов (по необходимости)

#### 2.4.1 Подключите вход главного выключателя

#### 2.4.1.1 Включите «внешний главный выключатель»

Меню → Тип установки → Главн выключ по DI

## 2.4.1.2 Задайте вход для «внешнего главного выключателя»

Меню → НАСТРОЙКА ВХОДОВ/ВЫХОДОВ → Цифровые входы → 08:= Главный выключатель

## 2.4.2 Поменяйте тип датчика для компрессора Digital Scroll если на установке у вас используется датчик Pt1000

Меню → НАСТРОЙКА ВХОДОВ/ВЫХОДОВ → Датчики → Датчики Sd нагн =pt1000

# 2.5 При необходимости перейдите на давление, как единицы управления (по необходимости)

Меню → Тип установки → Единицы управления = «ДАВЛ»

Для версий до 1.04 включительно. Вам придётся проверить и перенастроить уставки управления и аварийные уставки

#### 2.6 Задайте сетевой адрес

Меню → СИСТЕМА → Сетевой адрес

если у Вас используется Адаптер для подключения к блокам мониторинга Danfoss пергрузите адаптер после задания адреса контроллера

#### 2.7 Запустите установку

Меню → Старт/Стоп → Главный выключатель = ВКЛ.

### 3 Система настроена

После настройки подождите минимум 1 минуту прежде чем снять напряжение с Контроллера